


 Recambios RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 661240701

 Spare Parts RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 661240701

 Pièces détachées RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 661240701



1/7





Recambios RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/ ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTC-07L-21 ed.01 661240701	RTC-07L-21 ed.02 661240701
1	003786044	Termostato ambiente programable	1	1
2	003795043	Motoventilador	1	1
3	003795042	Motoventilador	1	1
4	61-7462	Batería exterior	1	1
5	61-7461	Batería interior	1	1
6	003721900	Compresor scroll (con Cond. 50 µF 370 V)	1	1
7	003762926	Presostato de alta	1	1
8	003762927	Presostato de baja	1	1
9	006824906	Resistencia cárter compresor	1	1
10	003532001	Conector aeroquip	1	1
11	003520002	Restrictor	1	1
12	003530004	Distribuidor	1	1
13	86-9722	Tubo capilar nº 1 batería interior	1	1
14	86-9723	Tubo capilar nº 2 batería interior	1	1
15	86-9724	Tubo capilar nº 3 batería interior	1	1
16	003515630	Válvula de obús	4	4
17	003787101	Tirador manipulación	2	2
18	003785064	Sonda de 3500 mm	-	4
18	003785066	Sonda de 6000 mm	4	-
19	003737706	Filtro de aire 445 x 320 x 20	1	1
20	003794448	Válvula 2 vías interconexión	2	2
21	003719108	Tirador	2	2
22	003719114	Cierre	2	2
100	003770453	Regleta potencia	1	1
101	003770454	Regleta maniobra	1	1
102	006744617	Contactador	2	2
103	006744639	Contactador	1	1
104	006791210	Placa electrónica	1	1
105	006826810	Separador nylon	4	4
106	006776700	Interruptor Guardamotor	2	2
107	006776855	Interruptor	1	1
108	006776814	Interruptor automático	1	1
109	006849855	Transformador	1	1
110	006737096	Condensador 50 µF 450 V	1	1
111	006776808	Interruptor automático	1	1
112	006829015	Soporte condensador	1	1
200	66-7336	Conjunto tapa superior	1	1
201	66-7333	Conjunto panel batería interior	1	1
202	66-7331	Conjunto panel boca ventilador interior	1	1
203	66-7330	Conjunto panel ventilador interior	1	1
204	17-11164	Panel batería exterior	1	1
205	17-11169	Tapa batería exterior	1	1
206	17-11165	Panel batería exterior	1	1
207	17-11162	Panel boca ventilador exterior	1	1
208	17-11190	Tapa ventilador exterior	1	1
209	17-11159	Panel ventilador exterior	1	1
210	66-7328	Conjunto panel caja controles	1	1
211	17-14713	Cantonera	2	2
212	66-9420	Conjunto cantonera	2	2
213	11-6905	Protector desagüe	1	1
214	17-11171	Ángulo batería interior	1	1
215	17-11174	Ángulo batería exterior	1	1
216	17-11172	Ángulo batería interior separador	1	1
217	17-11173	Ángulo batería exterior separador	1	1
218	66-7460	Conjunto separador	1	1
219	63-7340	Bandeja drenaje interior	1	1
220	17-11363	Guía superior filtro	1	1



Recambios RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/ ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTC-07L-21 ed.01 661240701	RTC-07L-21 ed.02 661240701
221	17-11364	Guía inferior filtro	1	1
222	18-11157	Ángulo refuerzo base	1	1
223	18-11189	Ángulo refuerzo base	1	1
224	17-11120	Soporte ventilador	2	2
225	16-1889	Malla anti-gotas batería interior	1	1
226	63-7459	Cto. Base	1	1
227	17-14621	Chapa componentes	1	1
228	17-14517	Soporte válvulas	1	1
229	17-14331	Ángulo central	1	1
230	66-7327	Conjunto cantonera caja controles	1	1

 Spare Parts RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY	
			RTC-07L-21 ed.01 661240701	RTC-07L-21 ed.02 661240701
221	17-11364	Bottom filter guide	1	1
222	18-11157	Base support comer	1	1
223	18-11189	Base support comer	1	1
224	17-11120	Fan support	2	2
225	16-1889	Aluminium grid indoor coil	1	1
226	63-7459	Metal base	1	1
227	17-14621	Components plate	1	1
228	17-14517	Valve support	1	1
229	17-14331	Central angle	1	1
230	66-7327	Control box comer assembly	1	1

**■ ■ Pièces détachées RTC-07L-21 ed.01 (02-07)/
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A**

7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	
			RTC-07L-21 ed.01 661240701	RTC-07L-21 ed.02 661240701
221	17-11364	Guide inférieure filtre	1	1
222	18-11157	Angle renforcement base	1	1
223	18-11189	Angle renforcement base	1	1
224	17-11120	Support ventilateur	2	2
225	16-1889	Maille anti-gouttes batterie intérieur	1	1
226	63-7459	Ensemble base	1	1
227	17-14621	Tôle composants	1	1
228	17-14517	Support valves	1	1
229	17-14331	FALTA TRADUCCIÓN	1	1
230	66-7327	Ensemble cantonnière boîte contrôles	1	1