


 Recambios RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/ed.02 (10-07) R-410A 661242503
 Spare Parts RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/ed.02 (10-07) R-410A 661242503
 Pièces détachées RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/ed.02 (10-07) R-410A 661242503



1/7





Recambios RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/ ed.02 (10-07) R-410A



2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
1	003721918	Compresor	1	-
2	003737736	Filtro de aire 449 x 540 x 20	2	-
3	61-9515	Conjunto batería condensadora	1	-
4	61-9480	Conjunto batería evaporadora	1	-
5	003795049	Motoventilador	1	-
6	003795031	Ventilador centrífugo	1	-
7	006792525	Motor ventilador	1	-
8	003761031	Polea variadora	1	-
9	003761068	Polea ventilador	1	-
10	004918098	Correa ventilador	1	-
11	003778539	Soporte motor sobreventilador	1	-
12	003794448	Válvula 2 vías interconexión	1	-
13	003581512	Abrazadera	2	-
14	003581513	Abrazadera	2	-
15	003515630	Válvula de obús	1	-
16	003762926	Presostato diferencial de aire	1	-
17	003762927	Presostato de baja	1	-
18	003794468	Válvula de expansión	1	-
19	022-06846-011	Distribuidor 9 tubos	1	-
20	003719108	Tirador	2	-
21	003785064	Sonda de 3500 mm	4	-
22	003786044	Termostato ambiente programable	1	-
23	003719114	Cierre	2	-
24	006824905	Resistencia cárter compresor	1	-
24	006824903	Resistencia cárter	-	1
25	003787101	Tirador manipulación	2	-
26	17-14797	Soporte tubos	2	-
100	003770457	Regleta potencia	1	-
101	003770455	Regleta maniobra	1	-
102	006791210	Placa electrónica	1	-
103	006826810	Separador nylon	4	-
104	006849855	Transformador	1	-
105	006744652	Contactador	1	-
106	006744617	Contactador	2	-
107	006776814	Interruptor automático	1	-
108	006776855	Interruptor	1	-
109	006776700	Interruptor Guardamotor	2	-
110	006776840	Interruptor magnetotérmico	1	-
111	006745250	Relé control de fases	1	-
200	66-9491	Panel superior interior	1	-
201	66-9492	Panel superior exterior	1	-
202	66-9502	conjunto cantonera	2	-
203	17-14852	Ángulo ventilador y batería exterior	1	-
204	66-9506	Conjunto ángulo ventilador batería interior	1	-
205	17-14962	Ángulo separador y batería exterior	1	-
206	17-14860	Ángulo caja eléctrica	1	-
207	66-9505	Conjunto ángulo caja eléctrica	1	-
208	17-14825	Ángulo batería	4	-
209	17-14849	Panel batería exterior	1	-
210	17-14854	Tapa aspiración exterior	1	-
211	66-9495	Conjunto panel motor interior	1	-
212	66-9493	Panel ventilador	1	-
213	66-9508	Conjunto tapa ventilador	1	-
214	17-14848	Panel batería exterior	1	-
215	17-14847	Panel ventilador exterior	1	-
216	17-14827	Panel salida aire exterior	1	-
217	17-14846	Panel ventilador exterior	1	-




Recambios RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/ ed.02 (10-07) R-410A



3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
218	66-9496	Panel caja controles	1	-
219	66-9497	Conjunto panel batería interior	1	-
220	66-9494	Panel ventilador	1	-
221	62-9486	Conjunto panel portafilros	1	-
222	17-14872	Guía superior filtro	1	-
223	17-14873	Guía inferior filtro	1	-
224	63-9517	Conjunto bandeja exterior	1	-
225	63-9487	Conjunto bandeja drenaje interior	1	-
226	11-6905	Protector desagüe	1	-
227	66-9503	Conjunto ángulo tapa motor	1	-
228	66-9518	Conjunto separador	1	-
229	17-14826	Soporte ventilador	2	-
230	18-14828	Travesaño fijación base interior	1	-
231	18-14831	Travesaño fijación base central	1	-
232	18-14832	Travesaño fijación base exterior	1	-
233	66-9489	Cto. Base interior	1	-
234	66-9490	Cto. Base exterior	1	-
235	18-14830	Travesaño fijación base	1	-
236	18-14829	Travesaño fijación base	1	-
237	17-14517	Soporte válvulas	1	-
238	17-14786	Chapa componentes	1	-
239	11-14823	Soporte tensor ventilador	1	-
240	66-9511	Conjunto soporte ventilador interior	1	-
241	66-9512	Conjunto soporte ventilador exterior	1	-
242	66-9573	Conjunto caja controles	1	-
243	17-14953	Tapa ventilador exterior	1	-
244	17-14850	Cantonera	2	-

 Spare Parts RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/
ed.02 (10-07) R-410A

4/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
1	003721918	Compressor	1	-
2	003737736	Air filter 695 x 410 x 25	2	-
3	61-9515	Condenser coil assembly	1	-
4	61-9480	Evaporator coil assembly	1	-
5	003795049	Motor-driven fan	1	-
6	003795031	Centrifugal fan	1	-
7	006792525	Fan motor	1	-
8	003761031	Speed varying pulley	1	-
9	003761068	Fan pulley	1	-
10	004918098	Fan belt	1	-
11	003778539	Fan top motor support	1	-
12	003794448	Two-way valve interconnection	1	-
13	003581512	Clamp	2	-
14	003581513	Clamp	2	-
15	003515630	Access connection	1	-
16	003762926	Differential air pressure switch	1	-
17	003762927	Low pressure switch	1	-
18	003794468	Expansion valve	1	-
19	022-06846-011	9 pipes distributor	1	-
20	003719108	Handle	2	-
21	003785064	3500 mm sensor	4	-
22	003786044	Ambient thermostat (programmable)	1	-
23	003719114	Push lock	2	-
24	006824905	Compressor crankcase heater	1	-
24	006824903	Compressor crankcase heater	-	1
25	003787101	Handle for handling	2	-
26	17-14797	Tube support	2	-
100	003770457	Power circuit connecting strip	1	-
101	003770455	Moving circuit connecting strip	1	-
102	006791210	Electronic board	1	-
103	006826810	Nylon separator	4	-
104	006849855	Transformer	1	-
105	006744652	Contactora	1	-
106	006744617	Contactora	2	-
107	006776814	Automatic switch	1	-
108	006776855	Main switch	1	-
109	006776700	Switch	2	-
110	006776840	Thermomagnetic switch	1	-
111	006745250	Phases control relay	1	-
200	66-9491	Cover top Assy	1	-
201	66-9492	Cover top Assy	1	-
202	66-9502	Comer assembly	2	-
203	17-14852	Fan post and outdoor coil	1	-
204	66-9506	Indoor coil fan post assembly	1	-
205	17-14962	Middle post and outdoor coil	1	-
206	17-14860	Control box post	1	-
207	66-9505	Control box post assembly	1	-
208	17-14825	Coil bracket	4	-
209	17-14849	Outdoor coil panel	1	-
210	17-14854	Outdoor air intake cover	1	-
211	66-9495	Indoor motor panel assembly	1	-
212	66-9493	Fan panel	1	-
213	66-9508	Fan grid cover assembly	1	-
214	17-14848	Outdoor coil panel	1	-
215	17-14847	Outdoor fan panel	1	-
216	17-14827	Outdoor air discharge panel	1	-
217	17-14846	Outdoor fan panel	1	-

 Spare Parts RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/
ed.02 (10-07) R-410A



5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
218	66-9496	Control box panel	1	-
219	66-9497	Indoor coil panel assembly	1	-
220	66-9494	Fan panel	1	-
221	62-9486	Filter frame panel assembly	1	-
222	17-14872	Upper filter guide	1	-
223	17-14873	Bottom filter guide	1	-
224	63-9517	Outdoor pan assembly	1	-
225	63-9487	Drain pan assembly	1	-
226	11-6905	Drainpipe protection	1	-
227	66-9503	Motor plate post assembly	1	-
228	66-9518	Middle plate assembly	1	-
229	17-14826	Fan support	2	-
230	18-14828	Indoor Base clamp crossbeam	1	-
231	18-14831	Central base clamp crossbeam	1	-
232	18-14832	Outdoor base clamp crossbeam	1	-
233	66-9489	Metal base	1	-
234	66-9490	Metal base	1	-
235	18-14830	Base clamp crossbeam	1	-
236	18-14829	Base clamp crossbeam	1	-
237	17-14517	Valve support	1	-
238	17-14786	Components plate	1	-
239	11-14823	Fan tensioner support	1	-
240	66-9511	Indoor fan panel support	1	-
241	66-9512	Outdoor fan panel support	1	-
242	66-9573	Control box assembly	1	-
243	17-14953	Outdoor fan grid	1	-
244	17-14850	Comer	2	-

**Pieces détachées RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/
ed.02 (10-07) R-410A**

6/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
1	003721918	Compresseur	1	-
2	003737736	Filtre à air 695 x 410 x 25	2	-
3	61-9515	Ensemble batterie de condensation	1	-
4	61-9480	Ensemble batterie d'évaporation	1	-
5	003795049	Motoventilateur	1	-
6	003795031	Ventilateur centrifuge	1	-
7	006792525	Moteur de ventilation	1	-
8	003761031	Poulie variateure	1	-
9	003761068	Poulie ventilateur	1	-
10	004918098	Courroie ventilateur	1	-
11	003778539	Support moteur supérieur ventilateur	1	-
12	003794448	Vanne à 2 voies interconnexion	1	-
13	003581512	Collier	2	-
14	003581513	Collier	2	-
15	003515630	Vanne d'accès	1	-
16	003762926	Pressostat différentiel d'air	1	-
17	003762927	Pressostat basse pression	1	-
18	003794468	Soupape d'expansion	1	-
19	022-06846-011	Distributeur 9 tubes	1	-
20	003719108	Poignée	2	-
21	003785064	Sonde de 3500 mm	4	-
22	003786044	Thermostat d'ambiance programmable	1	-
23	003719114	Fermeture	2	-
24	006824905	Résistance carter compresseur	1	-
24	006824903	Résistance carter compresseur	-	1
25	003787101	Poignée de manipulation	2	-
26	17-14797	Support tube	2	-
100	003770457	Réglette de branchements de puissance	1	-
101	003770455	Réglette de branchements de manoeuvre	1	-
102	006791210	Plaque électronique	1	-
103	006826810	Séparateur nylon	4	-
104	006849855	Transformateur	1	-
105	006744652	Contacteur	1	-
106	006744617	Contacteur	2	-
107	006776814	Interrupteur automatique	1	-
108	006776855	Interrupteur	1	-
109	006776700	Interrupteur Automatique	2	-
110	006776840	Interrupteur magnétothermique	1	-
111	006745250	Relais contrôle de phase	1	-
200	66-9491	Panneau supérieur	1	-
201	66-9492	Panneau supérieur	1	-
202	66-9502	Ensemble cantonnière	2	-
203	17-14852	Angle ventilateur et batterie extérieure	1	-
204	66-9506	Ensemble angle ventilateur batterie intérieure	1	-
205	17-14962	Comière séparatrice et batterie extérieur	1	-
206	17-14860	Angle boîte électrique	1	-
207	66-9505	Ensemble angle boîte électrique	1	-
208	17-14825	Angle batterie	4	-
209	17-14849	Panneau batterie extérieure	1	-
210	17-14854	Couvercle aspiration extérieure	1	-
211	66-9495	Ensemble panneau moteur intérieur	1	-
212	66-9493	Panneau ventilateur	1	-
213	66-9508	Ensemble couvercle ventilateur	1	-
214	17-14848	Panneau batterie extérieure	1	-
215	17-14847	Panneau ventilateur extérieur	1	-
216	17-14827	Panneau sortie d'air extérieur	1	-
217	17-14846	Panneau ventilateur extérieur	1	-

**■ ■ Pièces détachées RTC-25L-38 ed.01 (03-07)/
ed.02 (10-07) R-410A**

7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	
			RTC-25L-38 ed.01 661242503	RTC-25L-38 ed.02 661242503
218	66-9496	Panneau boîte contrôles	1	-
219	66-9497	Ensemble panneau batterie intérieure	1	-
220	66-9494	Panneau ventilateur	1	-
221	62-9486	Ensemble panneau porte-filtres	1	-
222	17-14872	Guide supérieure filtre	1	-
223	17-14873	Guide inférieure filtre	1	-
224	63-9517	Ensemble bac extérieure	1	-
225	63-9487	Ensemble bac a condensats	1	-
226	11-6905	Protection dégorgement	1	-
227	66-9503	Ensemble angle couvercle moteur	1	-
228	66-9518	Ensemble séparateur	1	-
229	17-14826	Support ventilateur	2	-
230	18-14828	Traversine fixation base intérieure	1	-
231	18-14831	Traversine fixation base central	1	-
232	18-14832	Traversine fixation base extérieure	1	-
233	66-9489	Ensemble base	1	-
234	66-9490	Ensemble base	1	-
235	18-14830	Traversine fixation base	1	-
236	18-14829	Traversine fixation base	1	-
237	17-14517	Support valves	1	-
238	17-14786	Tôle composants	1	-
239	11-14823	Base raidisseur ventilateur	1	-
240	66-9511	Ensemble support ventilateur intérieur	1	-
241	66-9512	Ensemble support ventilateur extérieur	1	-
242	66-9573	Ensemble boîte contrôles	1	-
243	17-14953	Couvercle ventilateur extérieur	1	-
244	17-14850	Cantonnière	2	-